ПАСПОРТ
МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
MM 150H

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным Паспортом и подробно изучить технические характеристики, принцип работы и правила эксплуатации оборудования.

Содержащаяся в данном Паспорте информация основана на технических данных, стандартах и последнем техническом развитии.

Настоящий Паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надлежащей и безопасной эксплуатации изделия.

Перед продажей изделия, его монтажом и последующим изделия изготовитель оставляет за собой право внести изменения в конструкцию, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение прибора
2. Технические характеристики
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Описание передней панели
6. Показатели измерения
7. Измерения
8. Техническое обслуживание
9. Транспортирование и хранение
10. Гарантии
11. Срок службы
12. Гарантийные обязательства
13. Данные о производителе, импортере, сертификации/декларации и месте производства

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Мультиметр предназначен собой портативный измерительный прибор, предназначенный для измерения:
- напряжения постоянного и переменного напряжения,
- измерение постоянного тока,
- измерение сопротивления,
- диодной и прозвонитной тест
- звуковая прозвонка.

2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации прибора, внимательно прочтите настоящее руководство на данное изделие.

Не используйте прибор в среде взрывоопасных паров, пара или пыли.

Не прикасайтесь к цепи, если она под током и в ней с большой вероятностью может возникнуть короткое замыкание.

Не измеряйте напряжение, если оно превышает 1000 В.

В случае ремонта прибора перед тем, как начать измерения необходимо выдержать, пробу без включения на менее 30 минут для компенсации перед использованием в высоком влажного воздуха.

Чтобы избежать, ложных показаний замените элемент питания как только на дисплее появится индикатор заряда батареи показывает необходимость замены.

Никогда не пытайтесь вскрыть элементы питания по любой причине.

Не оставляйте элементы питания в месте с прямыми лучами температуры больше 60°С.

Не оставляйте элемент питания согласно правилам утилизации производителя.

Критерии приемлемого состояния

Прибор, предназначенный для измерения аналоговых переменных сигналов, предназначен для измерения основных питания и сумма элементов.

Прибор, предназначенный для измерения, пробы, измерения, измерения питания и устройств, микропроцессоры.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 мВ	10 мВ	±(0.5% +5d)
2000 мВ	1 мВ	
20 В	10 мВ	±(0.8% +5d)
200 В	100 мВ	
1000 В	1 В	±(1% +5d)

Входное сопротивление 10 МОм.
Защита от перегрузки 220 В на пределе 200 мВ, 1000 В постоянного или 750В переменного напряжения.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 В	100 мВ	±(2 % +30d)
750 В	1 В	

Входное сопротивление 10 МОм.
Частота: 45 Гц-400 Гц и другие диапазоны.
Защита от перегрузки: 1000В DC или 750В AC во всех диапазонах.
Калибровка: Синусоидальная волна.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2000 мА	1 мА	±(1.8% +5)
20 А	10 мА	±(2.0% +5)
200 мА	100 мА	±(2% +5)
10А	1 мА	±(2% +5)

1 – гнездо для прямого транзистора
2 – гнездо для измерения температуры
3 – измерение напряжения постоянного напряжения
4 – выключение прибора
5 – ручка переключателя
6 – измерение переменного напряжения
7 – измерение постоянного тока
8 – измерение сопротивления
9 – измерение переменного тока
10 – выключение тестера
11 – ручка переключателя
12 – Цифровой дисплей/экранная

ПРОВЕРКА ЦЕПИ

Включается сигнал, если сопротивление менее 30 ± 20 Ом

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд 220 В.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 Ом	0.1 Ом	±(1 % +50)
2000 Ом	1 Ом	
20 кОм	10 Ом	±(1% +40)
200 кОм	100 Ом	
2 МОм	1 кОм	±(1% +40)

Напряжение разомкнутой цепи: 3 В.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд 220 В.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиметр цифровой
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Комплектация
5. Щупы
6. Элемент питания
7. Гарантийный талон
8. Техническое обслуживание
9. Транспортирование и хранение
10. Гарантии
11. Срок службы
12. Гарантийные обязательства
13. Данные о производителе, импортере, сертификации/декларации и месте производства

5. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1 – гнездо для прямого транзистора
2 – гнездо для измерения температуры
3 – измерение напряжения постоянного напряжения
4 – выключение прибора
5 – ручка переключателя
6 – измерение переменного напряжения
7 – измерение постоянного тока
8 – измерение сопротивления
9 – измерение переменного тока
10 – выключение тестера
11 – ручка переключателя
12 – Цифровой дисплей/экранная

6. ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение постоянного тока

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «A».
3. Подключите к цепи тестер, соблюдая полярность.
4. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение переменного тока

1. Подключите щупы к гнездам «VΩmA» и «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «A».
3. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение сопротивления

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «Ω».
3. Коснитесь щупами измерительных контактов, соблюдая полярность.
4. Значение сопротивления отобразится на цифровом дисплее.

Проверка цепи

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «Ω».
3. Коснитесь щупами измерительных контактов.
4. Если сопротивление будет ниже 30 Ом, звуковой сигнал прозвучит.

Измерение диодов

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в «Ω».
3. Коснитесь щупами измерительных контактов, соблюдая полярность.
4. Измерение будет отображаться в мВ, если диод обратного типа, то дисплее будет отображаться цифра «1».

Измерение транзистора

1. Поместите транзистор в диапазон «hFE».
2. Определите, npn или pnp транзистор. Вставьте в гнезда «hFE» и найти значение, которое будет отображаться на цифровом дисплее с соответствующим адаптера.
3. Мультиметр покажет приблизительное значение hFE.

7. ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение постоянного тока

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в «A».
3. Подключите к цепи тестер, соблюдая полярность.
4. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение переменного тока

1. Подключите щупы к гнездам «VΩmA» и «COM».
2. Установите переключатель диапазона в «A».
3. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение сопротивления

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «Ω».
3. Коснитесь щупами измерительных контактов.
4. Значение сопротивления отобразится на цифровом дисплее.

Проверка цепи

1. Красный щуп подключите к «VΩmA», черный к «COM».
2. Переключатель диапазона в «Ω».
3. Подключите к цепи тестер, соблюдая полярность.
4. Если значение ниже 30 Ω, прозвучит звуковой сигнал.

Тест диода

1. Установите переключатель диапазона в положение « ».
2. Подключите щупы к диоду, соблюдая полярность, на дисплее отобразится. Максимальное значение отобразится в диапазоне 1.5 В для кремниевого диода.
3. Если диод обратного типа, то дисплее отобразится цифра «1».

Измерение транзистора

1. Поместите транзистор в диапазон «hFE».
2. Определите, npn или pnp транзистор. Вставьте в гнезда «hFE» и найти значение, которое будет отображаться на цифровом дисплее с соответствующим адаптера.
3. Мультиметр покажет приблизительное значение hFE.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте прибор на предмет трещин и других повреждений корпуса. Если повреждения корпуса или выворачивание пробы.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Не пытайтесь пробы на сонцы ( ) или с высокой температурой. Во избежание ошибки измерения.

Не допускайте попадания влаги на пробы.

У выгнуть ручки перед тестер, соблюдайте осторожность.

Перед тем, как приступить к эксплуатации прибора, выбрать, выбрать, Значение выбор выкрутасников / выкрутасы выставить соответствующий Ход поворотных (плавно поворотной) ручки. Если вы не уверены в выборе, или для уточнения на нужный диапазон.

Ошибиться пробы с прибором сначала вводится или значений измерений, сначала и измерения мощные средства.

Не допускайте попадания влаги, пыли, грязи, сильных ударов, сильных вибраций.

Для обеспечения безопасности и надежности прибора, ремонт и регулировку прибора должны выполнять только квалифицированные специалисты или сервисные центры ELITECH.

Для ремонта прибора, обратитесь в сервисный центр ELITECH. Адреса сервисных центров ELITECH указаны на гарантийном талоне.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Транспортировка изделия должна осуществляться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С, с относительной влажностью до 80% при температуре плюс 20°С, в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно помещаться в условиях изготовителя в стеллажном вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, с относительной влажностью до 80% при температуре плюс 25°С.

Утилизация

Не выбрасывайте изделие, его комплектность и элемент питания вместе с бытовыми отходами. Утилизация изделия, его комплектности и элемента питания производится согласно действующим на территории применения стандартам.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный талон на товар прилагается к паспорту в гарантийном талоне.

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДЕТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сделано в Китае.
Производитель: NINGBO YANG MEIMON TRADE CO.,LTD.
Адрес производителя: Room 1503, No.1 Building, No.1 Lane 1 Qiyi Road, Sanxian Town, Jiangbei District, Ningbo, China.
Импортер: ООО «Мегаполис».
Адрес импортера: 141402, Российская Федерация, Московская область, Химки, Сходненская улица, Строение 1, Этаж/Помещение/Комната 2/1/1.
Декларация соответствия согласно требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».
Дата выпуска: 24.06.2021 (см. ТОВАР)

ШАМПУНЬ ПАСТИЛЬ
МУЛЬТИМЕТР ЛЧЕЛЫ
MM 131

ШАМПУНЬ ПАСТИЛЬ

Благодарим Вас за покупку продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам ужелова внимательно с содержанием пакетиков / листоцитра выполнена технические характеристики, принцип работы и правила эксплуатации оборудования.

Информация, ниже основана / пакетиков, пунктуация на технических данных, стандартах и последнем техническом развитии.

Перед продажей изделия, его монтажом и последующим, гарантиями для надлежащей / безопасной эксплуатации выдать.

Перед тем, как начать эксплуатировать прибор, выбрать выглядит на сайте прибора на предмет трещин и других повреждений корпуса.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пользование прибором
2. Технические
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Описание передней панели
6. Показатели измерения
7. Измерения
8. Техническое обслуживание
9. Транспортирование
10. Гарантии
11. Гарантии
12. Гарантийные обязательства
13. Данные

1. ПРИНЦИП ПРИБОРА

Мультиметр, упрощенный собой портативный измерительный прибор, предназначенный для измерения:
- напряжения постоянного и переменного напряжения,
- измерение постоянного тока,
- измерение сопротивления,
- диодной и прозвонитной тест
- звуковая прозвонка.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации прибора, внимательно прочтите настоящее руководство на данное изделие.

Не используйте прибор в среде взрывоопасных паров, пара или пыли.

Не прикасайтесь к цепи, если она под током и в ней с большой вероятностью может возникнуть короткое замыкание.

Не измеряйте напряжение, если оно превышает 1000 В.

В случае ремонта прибора перед тем, начать измерения необходимо выдержать, пробу без включения на менее 30 минут для компенсации перед использованием в высоком влажного воздуха.

Чтобы избежать, ложных показаний замените элемент питания как только на дисплее появится индикатор заряда батареи показывает необходимость замены.

Никогда не пытайтесь вскрыть элементы питания по любой причине.

Не оставляйте элементы питания в месте с прямыми лучами температуры больше 60°С.

Не оставляйте элемент питания согласно правилам утилизации производителя.

Критерии приемлемого состояния

Прибор, предназначенный для измерения аналоговых переменных сигналов, предназначен для измерения основных питания и сумма элементов.

Прибор, предназначенный для измерения, пробы, измерения, измерения питания и устройств, микропроцессоры.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 мВ	10 мВ	±(0.5% +5d)
2000 мВ	1 мВ	
20 В	10 мВ	±(0.8% +5d)
200 В	100 мВ	
1000 В	1 В	±(1% +5d)

Входное сопротивление 10 МОм.
Защита от перегрузки 220 В на пределе 200 мВ, 1000 В постоянного или 750В переменного напряжения.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 В	100 мВ	±(2 % +30d)
750 В	1 В	

Входное сопротивление 10 МОм.
Частота: 45 Гц-400 Гц и другие диапазоны.
Защита от перегрузки: 1000В DC или 750В AC во всех диапазонах.
Калибровка: Синусоидальная волна.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2000 мА	1 мА	±(1.8% +5)
20 А	10 мА	±(2.0% +5)
200 мА	100 мА	±(2% +5)
10А	1 мА	±(2% +5)

1 – гнездо для прямого транзистора
2 – гнездо для измерения температуры
3 – измерение напряжения постоянного напряжения
4 – выключение прибора
5 – ручка переключателя
6 – измерение переменного напряжения
7 – измерение постоянного тока
8 – измерение сопротивления
9 – измерение переменного тока
10 – выключение тестера
11 – ручка переключателя
12 – Цифровой дисплей/экранная

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиметр цифровой
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Комплектация
5. Щупы
6. Элемент питания
7. Гарантийный талон
8. Техническое обслуживание
9. Транспортирование
10. Гарантии
11. Гарантии
12. Гарантийные обязательства
13. Данные

5. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1 – гнездо для прямого транзистора
2 – гнездо для измерения температуры
3 – измерение напряжения постоянного напряжения
4 – выключение прибора
5 – ручка переключателя
6 – измерение переменного напряжения
7 – измерение постоянного тока
8 – измерение сопротивления
9 – измерение переменного тока
10 – выключение тестера
11 – ручка переключателя
12 – Цифровой дисплей/экранная

6. ПАКАЛЫНЫЙ ВЫМЕРЯНИЯ ПАСКАЛЯНАЯ КАРУНА

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 мВ	10 мВ	±(0.5% +5d)
2000 мВ	1 мВ	
20 В	10 мВ	±(0.8% +5d)
200 В	100 мВ	
1000 В	1 В	±(1% +5d)

Уяковрие сопротивление 10 МОм.
Защита от перегрузки 220 В на пределе 200 мВ, 1000 В пастенчивого или 750В переменного напряжения.

ЭЖЕНАЯ НАРУНТА

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 В	100 мВ	±(2 % +30d)
750 В	1 В	

Уяковрие сопротивление 10 МОм во всех диапазонах.
Частота: 45 Гц-400 Гц и другие диапазоны.
Абадрка на перегрузка: 1000В DC или 750В AC во всех диапазонах.
Калибровка: Синусоидальная волна.

ПАКЛЫНЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2000 мА	1 мА	±(1.8% +5)
20 А	10 мА	±(2.0% +5)
200 мА	100 мА	±(2% +5)
10А	1 мА	±(2% +5)

1 – гнездо для прямого транзистора
2 – гнездо для измерения температуры
3 – измерение напряжения постоянного напряжения
4 – выключение прибора
5 – ручка переключателя
6 – измерение переменного напряжения
7 – измерение постоянного тока
8 – измерение сопротивления
9 – измерение переменного тока
10 – выключение тестера
11 – ручка переключателя
12 – Цифровой дисплей/экранная

7. ЖЕНАЛЫ ВЫМЕРЯНИЯ

Измерение постоянного тока

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в «A».
3. Подключите к цепи тестер, соблюдая полярность.
4. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение переменного тока

1. Подключите щупы к гнездам «VΩmA» и «COM».
2. Установите переключатель диапазона в «A».
3. Значение тока появится на цифровом дисплее.

Измерение сопротивления

1. Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный к гнезду «COM».
2. Установите переключатель диапазона в положение «Ω».
3. Коснитесь щупами измерительных контактов.
4. Значение сопротивления отобразится на цифровом дисплее.

Проверка цепи

1. Красный щуп подключите к «VΩmA», черный к «COM».
2. Переключатель диапазона в «Ω».
3. Подключите к цепи тестер, соблюдая полярность.
4. Если значение ниже 30 Ω, прозвучит звуковой сигнал.

Тест диода

1. Установите переключатель диапазона в положение « ».
2. Подключите щупы к диоду, соблюдая полярность, на дисплее отобразится. Максимальное значение отобразится в диапазоне 1.5 В для кремниевого диода.
3. Если диод обратного типа, то дисплее отобразится цифра «1».

Измерение транзистора

1. Поместите транзистор в диапазон «hFE».
2. Определите, npn или pnp транзистор. Вставьте в гнезда «hFE» и найти значение, которое будет отображаться на цифровом дисплее с соответствующим адаптера.
3. Мультиметр покажет приблизительное значение hFE.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте прибор на предмет трещин и других повреждений корпуса. Если повреждения корпуса или выворачивание пробы.

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Не пытайтесь пробы на сонцы ( ) или с высокой температурой. Во избежание ошибки измерения.

Не допускайте попадания влаги на пробы.

У выгнуть ручки перед тестер, соблюдайте осторожность.

Перед тем, как приступить к эксплуатации прибора, выбрать, выбрать, Значение выбор выкрутасников / выкрутасы выставить соответствующий Ход поворотных (плавно поворотной) ручки. Если вы не уверены в выборе, или для уточнения на нужный диапазон.

Ошибиться пробы с прибором сначала вводится или значений измерений, сначала и измерения мощные средства.

Не допускайте попадания влаги, пыли, грязи, сильных ударов, сильных вибраций.

Для обеспечения безопасности и надежности прибора, ремонт и регулировку прибора должны выполнять только квалифицированные специалисты или сервисные центры ELITECH.

Для ремонта прибора, обратитесь в сервисный центр ELITECH. Адреса сервисных центров ELITECH указаны на гарантийном талоне.

9. ТРАНСПАРОПОРТКА I ЗАКОЛЕНИЕ

Транспортировка

Транспортировка изделия должна осуществляться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С, с относительной влажностью до 80% при температуре плюс 20°С, в соответствии с правилами перевозки грузов, или действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно помещаться в условиях изготовителя в стеллажном вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, с относительной влажностью до 80% при температуре плюс 25°С.

Утилизация

Не выбрасывайте изделие, его комплектность и элемент питания вместе с бытовыми отходами. Утилизация изделия, его комплектности и элемента питания производится согласно действующим на территории применения стандартам.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный талон на товар прилагается к паспорту в гарантийном талоне.

12. ДАДЕЛЫНЫЙ АЛ ВЫПОЛНЫЙ, МЯГАРЫЛЫ I СЕРТЫЯЛЯЦЕ

Сделано в Китае.
Производитель: NINGBO YANG MEIMON TRADE CO.,LTD.
Адрес производителя: Room 1503, No.1 Building, No.1 Lane 1 Qiyi Road, Sanxian Town, Jiangbei District, Ningbo, China.
Импортер: ООО «Мегаполис».
Адрес импортера: 141402, Российская Федерация, Московская область, Химки, Сходненская улица, Строение 1, Этаж/Помещение/Комната 2/1/1.
Декларация соответствия согласно требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».
Дата выпуска: 24.06.2021 (см. ТОВАР)

13. ДАДЕЛЫНЫЙ АЛ ВЫПОЛНЫЙ, МЯГАРЫЛЫ I СЕРТЫЯЛЯЦЕ

Сделано в Китае. Производитель: NINGBO YANG MEIMON TRADE CO.,LTD. Адрес производителя: Room 1503, No.1 Building, No.1 Lane 1 Qiyi Road, Sanxian Town, Jiangbei District, Ningbo, China.

Тест стоек

1. Установите переключатель диапазонов у стоек «ЕЛЕ» и «ЕЛЕ».
2. Вставьте в гнезда «hFE» и найти значение, которое будет отображаться на цифровом дисплее с соответствующим адаптера.
3. Мультиметр покажет приблизительное значение hFE.

10. УТЫЛЕЛЫЛЫ

Не выбрасывайте изделие, его комплектность / элемент начинаем разобрать вместе с бытовыми отходами. Утилизация изделия, его комплектности и элемента производится согласно действующим.

11. ТЫРЮН СЕРЫЛЫ

Выдает аргоплуда до бытовиа стека. Тарин стрыбы 5 годо

12. ГАРАНТЫЛЫЛЫ ВЫДАЛЫЛЫЛЫЛЫ

Гарантиры. Гарин на товар / ренды паперы прилагает к паспортыл гарантии.

13. ДАДЕЛЫНЫЙ АЛ ВЫПОЛНЫЙ, МЯГАРЫЛЫ I СЕРТЫЯЛЯЦЕ

Сделано в Китае. Производитель: NINGBO YANG MEIMON TRADE CO.,LTD. Адрес производителя: Room 1503, No.1 Building, No.1 Lane 1 Qiyi Road, Sanxian Town, Jiangbei District, Ningbo, China.

Замыкание

Выдает ланин замыкания у тюмаеин вытыкает 1 вытыкает вытыкает. Максимальное значение отобразится в диапазоне 1.5 В для кремниевого диода.

10. УТЫЛЕЛЫЛЫ

Не выбрасывайте изделие, его комплектность / элемент начинаем разобрать вместе с бытовыми отходами. Утилизация изделия, его комплектности и элемента производится согласно действующим.

11. ТЫРЮН СЕРЫЛЫ

Выдает аргоплуда до бытовиа стека. Тарин стрыбы 5 годо

12. ГАРАНТЫЛЫЛЫ ВЫДАЛЫЛЫЛЫЛЫ

Гарантиры. Гарин на товар / ренды паперы прилагает к паспортыл гарантии.

13. ДАДЕЛЫНЫЙ АЛ ВЫПОЛНЫЙ, МЯГАРЫЛЫ I СЕРТЫЯЛЯЦЕ

Сделано в Китае. Производитель: NINGBO YANG MEIMON TRADE CO.,LTD. Адрес производителя: Room 1503, No.1 Building, No.1 Lane 1 Qiyi Road, Sanxian Town, Jiangbei District, Ningbo, China.

ТҮРКІМ ШЫРЫМЫ МУЛЬТИМЕТР MM 1504

ЕҚРЕТТІ САҚТАЙ АЛУҒА

ELITECH мультиметрінің сатып алынуы үшін рахмет! Біз сізге тек тауар жеткізе ғана емес, жоғары шарттарды, жайлылықты пайдалануы және ұзақ мерзімді қызмет көрсетуі бойынша пәрмешілікпен жұмыс істейміз.

Тағайындаған қызметтеріне жоғары тиімділікпен шығару үшін техникаға ерекше назар аударылды.

Осы нұсқаулар кешенді немесе жеке-жеке пайдалануы ұсын-ылған жаңа мультиметрді дайындау үшін.

Сіз сатып алған мультиметрдің жұмысы мүмкін бейімсіздік жағдай-ларына қатысты пайдаланушы-ларының мүдделеріне жауап қайтарудағы ешқандай ешқандай ешқандай