

ELITECH

HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
АККУМУЛЯТОРОВ LI-Ion ELITECH

CS 4060 (E0911.027.00)

CS 4062 (E0911.028.00)



ПАШПАРТ
ЗАРАДНАЯ ПРЫЛАДА ДЛЯ АКУМУЛЯТАРАЎ
LI-ION ELITECH

ПАСПОРТЫ
LI-ION БАТАРЕЯ ЗАРЯДТАҒЫШЫ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 11 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

13 - 21 Старонка

KZ

Өнім паспорты

23 - 31 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	8
8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	8
9. УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
10. СРОК СЛУЖБЫ	9
11. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА.....	9
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зарядные устройства ELITECH HD CS 4060 и CS 4062 предназначены для зарядки совместимых литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных батарей платформы ELP+. Диапазон напряжения зарядки составляет 40–60 В.

Модель CS 4060 оснащена одним слотом для установки аккумуляторной батареи и обеспечивает зарядный ток до 4 А.

Модель CS 4062 оснащена двумя слотами и обеспечивает зарядный ток до 4 А на каждый слот.

Зарядные устройства используют технологию быстрой зарядки с принудительным охлаждением аккумуляторной батареи.

Используйте только совместимые аккумуляторные батареи ELITECH, рекомендованные производителем.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте зарядное устройство.
- Используйте зарядное устройство только с совместимыми аккумуляторными батареями ELITECH, указанными в технических характеристиках или рекомендованными производителем. Использование для зарядки несовместимых аккумуляторных батарей может привести к перегреву, пожару, повреждению зарядного устройства и батареи.
- Не допускайте падения зарядного устройства и ударов по нему.
- Запрещается использовать зарядное устройство с трещинами, деформацией корпуса, следами перегрева, оплавления, коррозии контактов или посторонним запахом.
- Не допускайте попадания на зарядное устройство воды.
- Устанавливайте зарядное устройство на сухой, устойчивой и негорючей поверхности.
- Не накрывайте зарядное устройство во время работы и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для нормальной работы системы принудительного охлаждения вокруг зарядного устройства должен обеспечиваться свободный приток и отвод воздуха.
- Не используйте зарядное устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства между собой. Это может привести к короткому замыканию, перегреву, возгоранию и выходу зарядного устройства из строя.
- При сильном нагреве, появлении дыма, запаха гари, искр или признаков возгорания немедленно прекратите использование зарядного устройства, отсоедините его от сети и извлеките аккумуляторную батарею. Не вдыхайте дым и продукты горения. При возгорании действуйте в соответствии с правилами пожарной безопасности.

- Не выбрасывайте зарядное устройство вместе с бытовым мусором. Утилизируйте зарядное устройство согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

- Используйте зарядное устройство при температуре от +4 до +35 °С. Если зарядное устройство находилось на холоде, перед использованием дайте ему прогреться до плюсовой температуры.

Сервисное обслуживание

Обслуживайте изделие у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! Не вносите изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик не несут ответственности за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя изделия при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Использование изделия в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя изделия при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Требования при профессиональном и коммерческом использовании изделия

При использовании изделия в профессиональной, коммерческой или иной сфере деятельности, связанной с выполнением работ наёмными работниками, лицо, организующее эксплуатацию изделия, должно обеспечить безопасные условия его использования, ознакомление работников с настоящим паспортом и соблюдение установленных требований охраны труда и электробезопасности.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении запаха горелой изоляции, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ / МОДЕЛИ	CS 4060	CS 4062
Код	E0911.027.00	E0911.028.00
Совместимая аккумуляторная платформа	ELP+	ELP+
Количество слотов	1	2
Напряжение / частота сети, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	168	336
Напряжение на выходе, В	DC 40 - 60	DC 40 - 60
Максимальный ток зарядки, А	4,0	4,0 + 4,0

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Зарядное устройство | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |

ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия может быть изменена производителем без предварительного уведомления при условии сохранения функционального назначения и потребительских свойств изделия.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ




Рис. 1

1. Разъём для установки аккумулятора
2. Индикатор процесса зарядки
3. Индикатор включения в сеть и окончания зарядки.
4. Разъём USB Type-C для зарядки мобильных устройств
5. Разъём USB для зарядки мобильных устройств

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешний вид, конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства, надёжность и безопасность эксплуатации, без предварительного уведомления.

Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +4 до +35 °С. Аккумулятор оснащён датчиком температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре ниже 0 °С и выше +40 °С (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

Подключите зарядное устройство к электросети. Индикатор (3) на зарядном устройстве должен светиться зелёным цветом.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

Если начался процесс заряда аккумулятора – индикатор (3) погаснет, индикатор (2) процесса зарядки загорится красным цветом. Если после установки аккумулятора индикатор (2) начал мигать красным цветом, это означает, что в данный момент зарядка аккумулятора невозможна. Причиной этого может быть:

1. Температура аккумулятора ниже 0 или выше +40 °С,
2. Напряжение на любом элементе меньше 2,9 В,
3. Аккумулятор имеет внутреннее повреждение.

В первом случае нужно подождать некоторое время, чтобы температура аккумулятора нормализовалась. Во втором и третьем случае аккумулятор не пригоден к эксплуатации и подлежит утилизации.

Время зарядки аккумулятора зависит от ёмкости аккумулятора и его состояния. Также на время зарядки влияет температура аккумулятора.

После окончания процесса заряда индикатор (2) процесса заряда погаснет, а индикатор (3) загорится зелёным цветом. Если в течение 30 минут после окончания зарядки аккумулятор не будет снят с зарядного устройства, индикатор (3) погаснет.

Не оставляйте надолго аккумулятор на зарядном устройстве после окончания заряда. Это может послужить причиной снижения срока службы аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре от +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием отключите зарядное устройство от электросети и извлеките аккумуляторную батарею.

Регулярно очищайте корпус, вентиляционные отверстия и доступные поверхности контактной группы сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса. Не применяйте агрессивные чистящие средства и растворители.

Проверяйте состояние сетевого кабеля, вилки, направляющих и контактов аккумуляторного разъёма. При повреждении, деформации, следах перегрева или коррозии эксплуатацию прекратите.

Вентиляционные отверстия должны оставаться свободными. При появлении нехарактерного шума системы охлаждения, чрезмерного нагрева или запаха гари прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.

Разборку и ремонт зарядного устройства должен выполнять авторизованный сервисный центр ELITECH.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Устройство не работает, светодиодные индикаторы не горят.	1. Нет напряжения в электросети. 2. Устройство неисправно.	1. Проверьте наличие напряжения в электросети. 2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.
При подключении аккумулятора к зарядному устройству красный индикатор постоянно мигает.	Аккумулятор неисправен.	Замените аккумулятор.
	Высокая температура аккумулятора.	Дайте аккумулятору охладиться. Выполняйте процесс зарядки при температуре окружающего воздуха от + 4°C до +35°C.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Устройство в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Устройство должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C).

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте зарядное устройство вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте изделие в специализированный пункт сбора электрического и электронного оборудования для последующей утилизации в соответствии с действующими требованиями.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы составляет 10 лет.

11. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах ELITECH, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии срок начала гарантийного периода исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения требований настоящего паспорта по эксплуатации, хранению и транспортировке зарядного устройства;
- использования зарядного устройства с несовместимыми аккумуляторными батареями;
- попадания внутрь корпуса зарядного устройства воды, снега, грязи, пыли, агрессивных жидкостей, химических веществ или посторонних предметов;
- механических повреждений корпуса, контактов, направляющих, фиксаторов, защёлок, маркировочного шильдика или серийного номера;
- падения зарядного устройства, ударов, сдавливания, деформации корпуса, повреждения контактов разъёма для установки аккумуляторных батарей;
- эксплуатации зарядного устройства с признаками неисправности: сильный нагрев, запах гари, дым или искрение;
- самостоятельной разборки зарядного устройства, ремонта, замены деталей, пайки контактов, внесения изменений в конструкцию или вмешательства в электронную схему зарядного устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з інфармацыяй, падрабязна выкладзенай у дадзеным пашпарце і старанна выконваць рэкамендацыі вытворцы па тэхніцы бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічным абслугоўванні абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў пашпарце, заснавана на тэхнічных характарыстыках, якія ёсць на момант выпуску пашпарта.

Сапраўдны пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі выраба.

У сувязі з сталай працай па ўдасканаленні выраба вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якое не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і вонкавым выглядзе прылады, і ўтрыманне пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*) З апошняй версіяй пашпарта выраба можна азнаёміцца на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пры куплі праверце выраб на адсутнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце камплектацыю і азнаёміцеся з умовамі гарантыйнага абслугоўвання.

Парадак прад'яўлення патрабаванняў спажыўца адносна тавару, у тым ліку тавару, які адносіцца да тэхнічна складаных у адпаведнасці з прымяняльным заканадаўствам, вызначаецца дзеючым заканадаўствам дзяржавы рэалізацыі тавару.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ	14
2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	14
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ.....	16
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ.....	16
5. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	16
6. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ	17
7. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАННІ	18
8. ТРАНСПАРТУВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ	18
9. УТЫЛІЗАЦЫЯ	19
10. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	19
11. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І ..	
СЕРТЫФКАТ / ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ	19
12. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ	19

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Зарадныя прылады ELITECH HD CS 4060 і CS 4062 прызначаны для зарадкі сумяшчальных літый-іённых (Li-Ion) акумулятарных батарэй платформы ELP+. Дыяпазон напругі зарадкі складае 40-60 У.

Мадэль CS 4060 абсталявана адным слотам для ўсталёўкі акумулятарнай батарэй і забяспечвае зарадны ток да 4 А.

Мадэль CS 4062 абсталявана двума слотамі і забяспечвае зарадны ток да 4 А на кожны слот.

Зарадныя прылады выкарыстоўваюць тэхналогію хуткай зарадкі з прымусовым астуджэннем акумулятарнай батарэй.

Выкарыстоўвайце толькі сумяшчальныя акумулятарныя батарэй ELITECH, рэкамендаваныя вытворцам.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

- Не разбірайце зарадная прылада.

- Выкарыстоўвайце зарадную прыладу толькі з сумяшчальнымі акумулятарнымі батарэямі ELITECH, указанымі ў тэхнічных характарыстыках або рэкамендаванымі вытворцам. Выкарыстанне для зарадкі несумяшчальных акумулятарных батарэй можа прывесці да перагрэву, пажару, пашкоджання зараднай прылады і батарэй.

- Не дапускайце падзення зараднай прылады і ўдараў па ім.

- Забараняецца выкарыстоўваць зарадная прылада з расколінамі, дэфармацыяй корпуса, слядамі перагрэву, аплаўленні, карозіі кантактаў або староннім пахам.

- Не дапускайце пападання на зарадную прыладу вады.

- Усталёўвайце зарадную прыладу на сухой, устойлівай і негаручых паверхнях.

- Не накрывайце зарадную прыладу падчас працы і не перакрываўце вентыляцыйныя адтуліны. Для звычайнай працы сістэмы прымусовага астуджэння вакол зараднай прылады павінен забяспечвацца вольны прыток і адвод паветра.

- Не выкарыстоўвайце зарадную прыладу паблізу лёгкаўзгаральных матэрыялаў і вадкасцей.

- Не замыкайце кантакты зараднай прылады паміж сабой. Гэта можа прывесці да кароткага замыкання, перагрэву, узгарання і выхаду зараднай прылады з ладу.

- Пры моцным нагрэве, з'яўленні дыму, паху гару, іскрыў або прыкмет узгарання неадкладна спыніце выкарыстанне зараднай прылады, адлучыце яго ад сеткі і выміце акумулятарную батарэю. Не ўдыхайце дым і прадукты гарэння. Пры ўзгаранні дзейнічайце ў адпаведнасці з правіламі пажарнай бяспекі.

- Не выкідвайце зарадную прыладу разам з бытавым смеццем. Утылізуйце зарадную прыладу згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

- Выкарыстоўвайце зарадную прыладу пры тэмпературы ад +4 да +35 °С. Калі зарадная прылада знаходзілася на холадзе, перад выкарыстаннем дайце яму прагрэцца да плюсавай тэмпературы.

Сэрвіснае абслугоўванне

Абслугоўвайце выраб у кваліфікаванага спецыяліста па рамонце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запасы часткі.

УВАГА! Не ўносьце змены ў канструкцыю выраба. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за ўзніклія ў выніку гэтага наступства (траўмы і пашкоджанні выраба). Выйсце з ладу выраба пры занясенні змен у яго канструкцыю не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

УВАГА! Выкарыстанне выраба ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і спыняе дзеянне гарантыйных абавязацельстваў пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за пашкоджанні, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання вырабы не па прызначэнні. Выйсце з ладу выраба пры выкарыстанні не па прызначэнні не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

Патрабаванні пры прафесійным і камерцыйным выкарыстанні выраба

Пры выкарыстанні вырабу ў прафесійнай, камерцыйнай або іншай сферы дзейнасці, звязанай з выкананнем работ наёмнымі работнікамі, асоба, якая арганізуе эксплуатацыю вырабу, павінна забяспечыць бяспечныя ўмовы яго выкарыстання, азнаямленне работнікаў з гэтым пашпартам і выкананне ўстаноўленых патрабаванняў аховы працы і электробяспекі.

Крытэры гранічнага стану

УВАГА! Пры ўзнікненні паху гарэлай ізаляцыі, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

Найменне / Мадэлі	CS 4060	CS 4062
Код	E0911.027.00	E0911.028.00
Сумяшчальная акумулятарная платформа	ELP+	ELP+
Колькасць слотаў	1	2
Напружанне / частата сеткі ,В / Гц	230 / 50	230 / 50
Максімальная спажываная магутнасць, Вт	168	336
Напружанне на выхадзе,В	DC 40 - 60	DC 40 - 60
Максімальны ток зарадкі, А	4,0	4,0 + 4,0

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Зарадная прылада | - 1 шт. |
| 2. Пашпарт | - 1 шт. |

УВАГА! Камплектацыя выраба можа быць зменена вытворцам без папярэдняга апавяшчэння пры ўмове захавання функцыянальнага прызначэння і спажывецкіх уласцівасцяў выраба.

5. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ




Рис. 1

1. Раз'ём для ўстаноўкі акумулятара
2. Індыкатар працэсу зарадкі
3. Індыкатар ўключэння ў сетку і заканчэння зарадкі.
4. Раз'ём USB Type-C для зарадкі мабільных прылад
5. Раз'ём USB для зарадкі мабільных прылад

УВАГА! Витворца пакідае за сабой права ўносіць малаважныя змены ў вонкавы выгляд, канструкцыю і камплектацыю выраба, не якія пагаршаюць яго спажывецкія ўласцівасці, надзейнасць і бяспека эксплуатацыі, без папярэдняга апавяшчэння.

Зарадка акумулятара

Зарадка акумулятара павінна выконвацца пры тэмпературы ад +4 да +35 °С. Акумулятар абсталяваны датчыкам тэмпературы, які не дазволіць ажыццяўляць зарад пры тэмпературы ніжэй за 0 °С і вышэй +40 °С (у тым ліку занадта гарачага акумулятара пасля інтэнсіўнай працы).

Падлучыце зарадную прыладу да электрасеткі. Індыкатар (3) на зараднай прыладзе павінен свяціцца зялёным колерам.

Устаўце акумулятар у зарадную прыладу.

Калі пачаўся працэс зарада акумулятара – індыкатар (3) патухне, індыкатар (2) працэсу зарадкі загарыцца чырвоным колерам. Калі пасля ўстаноўкі акумулятара індыкатар (2) пачаў міргаць чырвоным колерам, гэта азначае, што ў дадзены момант зарадка акумулятара немагчыма. Прычынай гэтага можа быць:

1. Тэмпература акумулятара ніжэй за 0 або вышэй +40 °С,
2. Напружанне на любым элеменце менш 2,9 В,
3. Акумулятар мае ўнутранае пашкоджанне.

У першым выпадку трэба пачакаць некаторы час, каб тэмпература акумулятара нармалізавалася. У другім і трэцім выпадку акумулятар не прыдатны да эксплуатацыі і падлягае ўтылізацыі.

Час зарадкі акумулятара залежыць ад ёмістасці акумулятара і яго стану. Таксама падчас зарадкі ўплывае тэмпература акумулятара.

Пасля заканчэння працэсу зараду індыкатар (2) працэсу зарада патухне, а індыкатар (3) загарыцца зялёным колерам. Калі на працягу 30 хвілін пасля заканчэння зарадкі акумулятар не будзе зняты з зараднай прылады, індыкатар (3) патухне.

Не пакідайце надоўга акумулятар на зараднай прыладзе пасля заканчэння зарада. Гэта можа прывесці да зніжэння тэрміну службы акумулятара.

УВАГА: Акумулятары на базе Li-Ion элементаў павінны захоўвацца ў зараджаным выглядзе (рэкамендуецца ўзровень зарада 30-50%) пры тэмпературы ад +4 да 25 °С. Захоўванне акумулятараў у разраджаным выглядзе і пры тэмпературы ніжэй за 0 °С можа вывесці іх з ладу. Дадзены від паломкі не падпадае пад гарантыйныя абавязацельствы.

6. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

УВАГА! Перад тэхнічным абслугоўваннем адключыце зарадную прыладу ад электрасеткі і выміце акумулятарную батарэю.

Рэгулярна чысціце корпус, вентыляцыйныя адтуліны і даступныя паверхні кантактнай групы сухой мяккай тканінай. Не дапушчайце трапленні вадкасці ўнутр карпусы. Не ўжывайце агрэсіўныя якія чысцяць сродкі і растваральнікі.

Правярайце стан сеткавага кабеля, відэльцы, накіроўвалых і кантактаў акумулятарнага раздыма. Пры пашкоджанні, дэфармацыі, слядах перагрэву ці карозіі эксплуатацыю спыніце.

Вентыляцыйныя адтуліны павінны заставацца свабоднымі. Пры з’яўленні нехарактэрнага шуму сістэмы астуджэння, празмернага нагрэву ці паху гару спыніце эксплуатацыю і звернецца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Разборку і рамонт зараднай прылады павінен выконваць аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

7. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАННІ

Табліца 2

НЯСПРАЎНАСЦЬ	МАГЧЫМАЯ ПРЫЧЫНА	ДЗЕЙННІ ПА УСТАРАНЕННЮ
Прылада не працуе, святлодыёдныя індыкатары не гараць.	1. Няма напружання ў электрасетцы. 2. Прылада няспраўна.	1. Праверце наяўнасць напружання ў электрасетцы. 2. Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.
Пры падлучэнні акумулятара да зараднай прылады чырвоны індыкатар увесь час міргае.	Акумулятар няспраўны.	Заменіце акумулятар.
	Высокая тэмпература акумулятара.	Дайце акумулятару астудзіцца. Выконвайце працэс зарадкі пры тэмпературы навакольнага паветра ад +4 ° C да +35 ° C.

8. ТРАНСПАРТУВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Прылада ва ўпакоўцы вытворцы можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50 ° C да + 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Прылада павінна захоўвацца ў пакаванні вытворцы ў ацяпляльным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад +5 ° C да +25 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25 ° C).

9. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце зарадную прыладу разам з бытавымі адходамі. Па заканчэнні тэрміну службы перадайце выраб у спецыялізаваны пункт збору электрычнага і электроннага абсталявання для наступнай утылізацыі ў адпаведнасці з дзейнымі патрабаваннямі.

10. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы складае 10 год.

11. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАТ / ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, а таксама дадзеныя аб афіцыйным прадстаўніку і інфармацыя аб сертыфікаце знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта выраба.

12. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах ELITECH, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці тэрмін пачатку гарантыйнага перыяду вылічаецца са дня выраба выраба.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні патрабаванняў гэтага пашпарта па эксплуатацыі, захоўванні і транспарціроўцы зараднай прылады;
- выкарыстання зараднай прылады з несумяшчальнымі акумулятарнымі батарэямі;
- трапленні ўнутр карпусы зараднай прылады вады, снягі, бруду, пылі, агрэсіўных вадкасцяў, хімічных рэчываў або старонніх прадметаў;
- механічных пашкоджанняў корпуса, кантактаў, накіроўвалых, фіксатараў, зашчапак, маркіровачнага шильдыка або серыйнага нумара;

- падзення зараднай прылады, удараў, здушвання, дэфармацыі корпуса, пашкоджанні кантактаў раздыма для ўстаноўкі акумулятарных батарэй;
- эксплуатацыі зараднай прылады з прыкметамі няспраўнасці: моцны нагрэў, пах гару, дым ці іскрэнне;
- самастойнай разборкі зараднай прылады, рамонту, замены дэталей, паянні кантактаў, занясенні змен у канструкцыю ці ўмяшанні ў электронную схему зараднай прылады.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет! Осы деректер парағында егжей-тегжейлі сипатталған ақпаратты мұқият оқып шығуды және жабдықтың қауіпсіздігі, жұмыс істеуі және техникалық қызмет көрсетуіне қатысты өндірушінің ұсыныстарын қатаң орындауды ұсынамыз.

Осы деректер парағында қамтылған ақпарат шығарылған кезде қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл деректер парағында өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпарат бар.

Өнімді үнемі жетілдіріп отыру салдарынан өндіруші алдын ала ескертусіз сенімділік пен қауіпсіздікке әсер етпейтін дизайн өзгерістерін енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түріне өзгерістер енгізіледі және осы деректер парағының мазмұны сіз сатып алған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы деректер парағын қарап шыққан кезде мұны ескеріңіз*.

(*) Деректер парағының соңғы нұсқасы elitech.ru сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сатып алған кезде өнімді механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қаптаманың мазмұнын тексеріп, кепілдік шарттарын оқыңыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық тұрғыдан күрделі деп жіктелген тауарларды қоса алғанда, тауарларға қатысты тұтынушылардың талаптарын қою тәртібі тауарлар сатылатын мемлекеттің қолданыстағы заңнамасымен анықталады.

МАЗМҰНЫ

1. ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ.....	24
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	24
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	25
4. ҚАПТАМА МАЗМҰНЫ	26
5. ОПЕРАЦИЯ	26
6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	27
7. МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ТӘСІЛІ	28
8. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	28
9. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТАСТАУ	28
10. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ.....	28
11. ӨНДІРУШІНІҢ, ИМПОРТТАУШЫНЫҢ, СЕРТИФИКАТТЫҢ/ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІНІҢ МӘЛІМЕТТЕРІ.....	29
12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	29

1. ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

ELITECH HD CS 4060 және CS 4062 зарядтағыштары үйлесімді ELP+ платформасындағы литий-ионды (Li-ion) батареяларды зарядтауға арналған. Зарядтау кернеуінің диапазоны 40–60 В.

CS 4060 моделінде бір батарея ұяшығы бар және 4 А дейін зарядтау тогын қамтамасыз етеді.

CS 4062 моделінде екі ұяшық бар және әр ұяшыққа 4 А дейін зарядтау тогын қамтамасыз етеді.

Зарядтағыштар мәжбүрлі ауамен салқындатумен жылдам зарядтау технологиясын пайдаланады.

Өндіруші ұсынған үйлесімді ELITECH батареяларын ғана пайдаланыңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Зарядтағыш құрылғыны бөлшектемеңіз.

- Зарядтағыш құрылғыны тек техникалық сипаттамаларда көрсетілгендей немесе өндіруші ұсынғандай үйлесімді ELITECH батареяларымен пайдаланыңыз. Зарядтау үшін үйлесімсіз батареяларды пайдалану зарядтағыш пен батареяның қызып кетуіне, өртке және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Зарядтағыш құрылғыны түсіріп алмаңыз немесе соққыға ұшыратпаңыз.

- Қабығы жарылған немесе деформацияланған, қызып кету белгілері бар, балқыған немесе коррозияға ұшыраған немесе бөгде иісі бар зарядтағышты пайдаланбаңыз.

- Зарядтағышты суға тигізбеңіз.

- Зарядтағышты құрғақ, тұрақты және жанбайтын бетке қойыңыз.

- Жұмыс кезінде зарядтағышты жаппаңыз немесе желдету саңылауларын жауып тастамаңыз. Күшті ауамен салқындату жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін зарядтағышты айналасында ауа ағыны мен шығатын газдар еркін болуы керек.

- Зарядтағышты тез тұтанатын материалдардың немесе сұйықтықтардың жанында пайдаланбаңыз.

- Зарядтағышты контактілерін қысқа тұйықтамаңыз. Бұл қысқа тұйықталуға, қызып кетуге, өртке және зарядтағышты зақымдауға әкелуі мүмкін. - Егер сіз қатты ыстықты, түтінді, күйік иісін, ұшқындарды немесе өрт белгілерін байқасаңыз, зарядтағышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз, оны розеткадан суырып, батареяны алыңыз. Түтінді немесе жану өнімдерін жұтудан аулақ болыңыз. Өрт шыққан жағдайда өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес әрекет етіңіз.

- Зарядтағышты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Зарядтағышты қолданыстағы өнеркәсіптік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес тастаңыз.

- Зарядтағышты 4°C және 35°C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Егер зарядтағыш суық температураға ұшыраған болса, қолданар алдында оны нөлден жоғары температураға дейін қыздырыңыз.

Қызмет көрсету

Өнімді тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланып, уәкілетті ELITECH қызмет көрсету орталығындағы білікті жөндеу техникіне қызмет көрсетіңіз.

ЕСКЕРТУ! Өнімді өзгертпеңіз. Өндіруші мен жеткізуші осыдан туындайтын кез келген салдарға (жарақат немесе өнімнің зақымдануы) жауапты емес. Өнімнің дизайнын өзгертуге байланысты істен шығуы кепілдікке кірмейді.

ЕСКЕРТУ! Өнімді осы деректер парағында көрсетілгеннен басқа кез келген мақсатта пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдігін жарамсыз етеді. Өндіруші мен жеткізуші өнімді дұрыс пайдаланбаудан туындаған залал үшін жауапты емес. Өнімнің дұрыс пайдаланбаудан туындаған істен шығуы кепілдікке кірмейді.

Өнімді кәсіби және коммерциялық мақсатта пайдалануға қойылатын талаптар

Өнімді кәсіби, коммерциялық немесе жалдамалы жұмысшылар қатысатын басқа салаларда пайдаланған кезде, өнімді пайдалануды ұйымдастыратын тұлға оны пайдаланудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуі, жұмысшыларды осы деректер парағымен таныстыруы және белгіленген еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы талаптарын сақтауы тиіс.

Шектеу жағдайының критерийлері

ЕСКЕРТУ! Егер сіз күйген оқшаулаудың иісін, электр кабелінің оқшаулауының зақымдалуын немесе корпустың механикалық зақымдануын байқасаңыз, өнімді дереу өшіріп, ақаулықтарды жою үшін уәкілетті ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте


АТЫ / ҮЛГІСІ	CS 4060	CS 4062
Код	E0911.027.00	E0911.028.00
Үйлесімді батарея платформасы	ELP+	ELP+
Ұяшықтар саны	1	2
Қуат кернеуі/жиілігі, В/Гц	230 / 50	230 / 50
Максималды қуат тұтыну, Вт	168	336
Шығыс кернеуі, В	DC 40 - 60	DC 40 - 60
Максималды зарядтау тогы, А	4,0	4,0 + 4,0

4. ҚАПТАМА МАЗМҰНЫ

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Зарядтағыш | - 1 дана. |
| 2. Паспорт | - 1 дана. |

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші өнімнің функционалдығы мен тұтынушылық қасиеттері сақталған жағдайда, өнім қаптамасының мазмұнын алдын ала ескертусіз өзгертуі мүмкін.

5. ОПЕРАЦИЯ



1-сурет

1. Батарея ұяшығы
2. Зарядтау индикаторы
3. Қосылған және зарядталып болған индикаторы
4. Мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған USB Type-C порты
5. Мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған USB порты

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші өнімнің сыртқы түріне, дизайнына және құрамдас бөліктеріне оның жұмысына, сенімділігіне немесе қауіпсіздігіне әсер етпейтін шағын өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

Батареяны зарядтау

Батарея +4°C және +35°C аралығындағы температурада зарядталуы керек. Батарея 0°C-тан төмен немесе +40°C-тан жоғары температурада (қарқынды пайдаланудан кейін батарея тым ыстық болған кезде қоса алғанда) зарядтауға мүмкіндік бермейтін температура сенсорымен жабдықталған.

Зарядтағышты розеткаға қосыңыз. Зарядтағы индикатор (3) жасыл түспен жауы керек.

Батареяны зарядтағыштыға салыңыз.

Зарядтау басталған кезде индикатор (3) сөнеді, ал зарядтау индикаторы (2) қызыл түске айналады. Егер индикатор (2) батареяны салғаннан кейін қызыл түспен жыпылықтай бастаса, қазіргі уақытта зарядтау мүмкін емес. Бұл келесі себептерге байланысты болуы мүмкін:

1. Батарея температурасы 0°C -тан төмен немесе $+40^{\circ}\text{C}$ -тан жоғары,
2. Кез келген ұяшықтағы кернеу 2,9 В-тан төмен,
3. Батареяның ішкі зақымдануы.

Бірінші жағдайда, батарея температурасы қалыпты жағдайға оралғанша біраз күту керек. Екінші және үшінші жағдайларда батарея пайдалануға жарамсыз және оны тастау керек.

Батареяны зарядтау уақыты батарея сыйымдылығына және оның жағдайына байланысты. Батарея температурасы да зарядтау уақытына әсер етеді.

Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау индикаторы (2) сөнеді, ал индикатор (3) жасыл түске айналады. Егер батарея зарядтау аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде зарядтағыштан алынбаса, индикатор (3) сөнеді.

Зарядтау аяқталғаннан кейін батареяны зарядтағышта ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Литий-ионды батареяларды зарядталған күйінде (ұсынылатын заряд деңгейі: 30-50%) $+4^{\circ}\text{C}$ және 25°C аралығындағы температурада сақтау керек. Заряды таусылған немесе 0°C -тан төмен температурада сақтау оларды зақымдауы мүмкін. Бұл зақым түрі кепілдікпен қамтылмайды.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЕСКЕРТУ! Қызмет көрсету алдында зарядтағышты қуат көзінен ажыратып, батареяны алып тастаңыз.

Корпусты, желдеткіш саңылауларды және қолжетімді жанасатын беттерді құрғақ, жұмсақ шүберекпен үнемі тазалап отырыңыз. Сұйықтықтың корпус ішіне кіруіне жол бермеңіз. Агрессивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Қуат кабелінің, ашаның, бағыттауыштардың және батарея қосқышының контактілерінің жағдайын тексеріңіз. Зақымдалған, деформацияланған немесе қызып кету немесе коррозия белгілері байқалса, пайдалануды тоқтатыңыз.

Желдету саңылауларын таза ұстаңыз. Салқындату жүйесінен ерекше шу, шамадан тыс қызу немесе күйік иісін байқасаңыз, зарядтағышты пайдалануды тоқтатып, ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Зарядтағышты бөлшектеу және жөндеуді ELITECH қызмет көрсету орталығының рұқсатымен жүргізуі керек.

7. МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ТӘСІЛІ

2-кесте

БҰЗЫЛЫС	МҮМКІН БОЛАТЫН СЕБЕП	ТҮЗЕТУ ШАРАЛАРЫ
Құрылғы жұмыс істемейді, жарықдиодты индикаторлар жанбайды.	1. Желіде кернеу жоқ. 2. Құрылғы ақаулы.	1. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз. 2. ELITECH компаниясының уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Батарея зарядтағышқа қосылған кезде, қызыл индикатор шамы үздіксіз жыпылықтайды.	Батарея ақаулы.	Батареяны ауыстырыңыз.
	Батареяның жоғары температурасы.	Батареяның суығанын күтіңіз. Қоршаған орта температурасы +4°C-тан +35°C-қа дейін болғанда зарядтаңыз.

8. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Құрылғыны бастапқы қаптамасында, берілген көлік түріне арналған қолданыстағы жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейін (+25°C температурада) барлық жабық көлік түрлерімен тасымалдауға болады.

Сақтау

Құрылғыны бастапқы қаптамасында жылытылатын, желдетілетін жерде +5°C-тан +25°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейін (+25°C температурада) сақтау керек.

9. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТАСТАУ

Зарядтағышты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, өнімді қолданыстағы ережелерге сәйкес кейіннен қайта өңдеу үшін электрлік және электрондық жабдықтарға арналған мамандандырылған жинау орнына тапсырыңыз.

10. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Бұл кәсіби деңгейдегі өнім. Оның қызмет ету мерзімі 10 жыл.

11. ӨНДІРУШІНІҢ, ИМПОРТТАУШЫНЫҢ, СЕРТИФИКАТТЫҢ/ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІНІҢ МӘЛІМЕТТЕРІ

Өндірушінің, импорттаушының, ресми өкілдің мәліметтері және сертификат туралы ақпарат өнімнің деректер парағының №1 қосымшасында берілген.

12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі Тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімін өндіруші анықтайды және деректер парағында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған кез келген ақауларды тегін жөндеуге құқылы. Өнімді жөндеу және тексеру, егер ақау анықталса, тек ELITECH компаниясының уәкілетті қызмет көрсету орталықтарын- да жүзеге асырылады, олардың ағымдағы тізімін elitech.ru сайтынан табуға бола- ды.

Кепілдік бойынша жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік картасын көрсеткен- нен кейін жүзеге асырылады. Егер сатып алу құжаты мен кепілдік картасы қол- жетімді болмаса, кепілдік мерзімі өндірілген күннен басталады.

Кепілдік бойынша ауыстырылған бөлшектер шеберхананың меншігіне айна- лады.

Кепілдік қызметі келесі себептер бойынша ақаулары пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- зарядтағышты пайдалану, сақтау және тасымалдау бойынша осы нұсқау- лықтың талаптарын бұзу;
- зарядтағышты үйлесімді емес батареялармен пайдалану;
- зарядтағышты корпус ішіндегі суға, қарға, кірге, шаңға, агрессивті сұй- ықтықтарға, химиялық заттарға немесе бөгде заттарға ұшырау;
- корпусстың, контактілердің, бағыттауыштардың, бекіткіштердің, ілмектердің, сәйкестендіру тақтасының немесе сериялық нөмірінің механикалық зақымдануы;
- зарядтағышты құлату, корпусстың соққысы, жаншылуы, деформациясы неме- се батарея қосқышындағы контактілердің зақымдануы;
- зарядтағышты қатты қызу, күйік иісі, түтін немесе ұшқын сияқты ақаулық бел- гілерімен пайдалану;
- зарядтағышты бөлшектеу, жөндеу, бөлшектерді ауыстыру, контактілерді дө- некерлеу, конструкцияға өзгерістер енгізу немесе зарядтағышты электронды тіз- бекке нұқсан келтіру.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайті
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru